

EPIC®DATA ED-IE-RJ45F-6_A-B-68-FC und/and EPIC®DATA ED-IE-AX-RJ45-6_A-B-68-FC

Montagehinweis / Mounting information



70
50
15
5
0
mm

<p>1 Lieferumfang / Scope of delivery EPIC®DATA ED-IE-RJ45F-6_A-B-68-FC</p> <p>Modul / Module Cat.6_A T568B</p>	<p>1a Optional</p> <p>EPIC®DATA ED-IE-RJ45F-AC-DC</p>	<p>2 Montageausschnitt <i>Mounting cutout</i></p>	<p>3 Modul an Kabel gemäß beiliegendem Montagehinweis für Modul anschließen und in Flanschkörper einrasten</p> <p><i>connect Module to cable according to enclosed mounting information for Module and snap it into bulkhead</i></p>
<p>4 Lieferumfang / Scope of delivery EPIC®DATA ED-IE-AX-RJ45-6_A-B-68-FC</p> <p>Stecker / plug Cat.6_A T568B</p> <p>für Kabel for cable Ø4,0-6,5 mm</p> <p>für Kabel for cable Ø6,5-9,0 mm</p>	<p>4a Optional</p> <p>snap-on</p> <p>EPIC®DATA ED-IE-AX-RJ45-AC-DC</p>	<p>5 Teile des Steckerkörpers zusammenfügen / <i>press plug housing parts together (1+2)</i></p> <p>click</p> <p>Steckerkörper (3) über das Kabel aufschieben, Stecker (4) an Kabel gemäß Montagehinweis für Stecker anschließen / <i>slide plug housing (3) over cable, connect plug (4) to cable according to mounting information for plug</i></p>	
<p>6 Stecker in RJ45-Buchse des Flanschkörpers einrasten</p> <p>Stecker / plug</p> <p><i>press plug into the RJ45 jack of bulkhead until snap-in</i></p>	<p>7 Steckerkörper über den Stecker auf den Flanschkörper schieben</p> <p>auf Lage der Kodierung achten <i>pay attention to the position of the coding</i></p> <p><i>slide plug housing over plug onto bulkhead</i></p> <p>8 Steckerkörper mit Gabelschlüssel (SW24) bis zum Anschlag auf den Flanschkörper festdrehen</p> <p><i>tighten plug body with spanner 24AF until stop</i></p>		<p>9 Schutzkappen verschließen</p> <p><i>close protective caps</i></p>

D B650301.0003a 27.11.2018© Lapp 2018, V2